

О мерах пожарной безопасности в зимний период

Уважаемые жители ЗАТО Северск!

Практика показывает, что с наступлением холодов частыми причинами пожаров в жилых помещениях становятся нарушение правил пользования печным отоплением и электрическими приборами. Перед наступлением зимнего периода напоминаем о необходимых мерах пожарной безопасности.

Печное отопление

При эксплуатации печей необходимо:

- перед началом отопительного сезона провести осмотр печи, очистку дымохода от сажи, убедиться в отсутствии трещин, прогаров и иных неисправностей;
- перед топкой должен быть прибит металлический лист размером 50x70 см по асбестовому картону толщиной 8 мм, предохраняющий от возгорания;
- дымоход и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены для визуального обнаружения трещин и мест выхода дымовых газов;
- не допускайте перекала печей, в результате этого перегретые поверхности печи и дымохода могут стать причиной пожара;
- печь рекомендуется топить не более 1,5 – 2 часов 2-3 раза в день;
- горючие материалы, мебель и другое оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 0,7 метра от стенок кирпичной печи и не менее 1,25 м от стенок металлической печи и топочных отверстий;
- при эксплуатации отопительной печи 1 раз в 3 месяца проводите очистку дымоходов от сажи;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- не разрешайте детям самостоятельно разжигать печь, не допускайте нахождения детей без присмотра у топящейся печи.

Электрооборудование

При использовании электрооборудования необходимо:

- подключать к электросети только исправное электрооборудование;
- электронагревательные приборы должны иметь автоматическое устройство тепловой защиты и устанавливаться на несгораемой подставке;
- не размещайте включенные электронагревательные приборы близко к легковоспламеняющимся предметам, мебели и сгораемым конструкциям;
- следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров;
- уходя из дома, выключайте электроосвещение и электроприборы. Не оставляйте электрооборудование под напряжением без присмотра;
- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети;
- запрещается устанавливать в предохранители самодельные плавкие вставки («жучки») и эксплуатировать электрические сети без предохранителей или аппаратов тепловой защиты. Короткое замыкание или перегрузка в незащищенной сети приводит к перегреву проводов и возникновению пожара;
- не допускается применять удлинители кустарного изготовления, не стандартные (самодельные) электронагревательные приборы, электрооборудование с поврежденной изоляцией.

При возникновении пожара:

немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск по телефону 112, примите меры по эвакуации людей из горящего помещения.